

**Jaama töötajate töökohta mineku ohutud liikumisteed
TOOTSI JAAM**

Ordinaadid jaama teljest	1740	662,7	374	316,8	308,4	217	212	188,6	0,00	510,6	511,9	590	710,8	935,6	2037
Foorid, pöörmad	HA	A		11 1/9	5 1/11	7 1/11	B2	B1		A1 A2		6	M2	B	HB

