

# TEHNOKORRALDUSAKT

## Tiitelleht

1. Jaamaga liituvad jaamavahed
  2. Jaamaga liituvad teise isiku valduses olevad raudteed
  3. Teede ja parkide loetelu ning mahutavus
  4. Pöõrmemajandus
    - 4.1 Tsentraliseeritud pöõrangud
    - 4.2 Tsentraliseeritud pöõrangud, mida saab anda varu juhtimisele
    - 4.3 Tsentraliseerimata pöõrangud
    - 4.4 Tsentraliseerimata pöõrangud, mida ei teeninda pöõrmeseadja
    - 4.5 Tsentraliseerimata pöõrangud, mille asendit ja korrasolekut pole vaja iga rongi ajal kontrollida
  5. Seadmete rikke korral kasutatava inventari asukoht
  6. Reisi- ja kaubaveoehitised
  7. Jaamateede valgustus
  8. Päästerongi, päästeameti, arstiabipunkti ja politsei asukoht
  9. Minimaalne ajavahemik matka valmistamise algusest rongi saabumise või väljumiseni
  10. Manöövrijuhi ja manöövriveeremijuhi hoiatamise kord eelseisvast rongi saabumisest - väljumisest
  11. Jaamateede vabaoleku kontrolli kord
    - 11.1 Teede elektriisolatsiooni olemasolul ja seadmete normaalsel töötamisel
    - 11.2 Teede elektriisolatsiooni puudumisel või seadmete rikke korral
  12. Kuidas jaamakorraldaja veendub vastuvõtu-ärasaatematka valmistamise õigsuses
    - 12.1 Seadmete korrasolekul
    - 12.2 Seadmete rikke korral
  13. Rongide või manöövriveeremi liikumise kord teedel, mis asuvad reisirajatehoone ja jaamas seisva reisirongi vahel
  14. Rongide vastuvõtmise ja saatmise korraldamine
  15. Rongi täiskoosseisus saabumise kontrolli kord
  16. Rongi jaama vastuvõtmise kord sissesõidu (matka) foori keelava näidu korral või väärarjalt (kui sellel rajal puudub sissesõidufoor)
  17. Rongi saatmise kord väljasõidufoori keelava signaaliga
  18. Manöövrivedurite olemasolu ja töö iseloom puuduvad
  19. Ohutusmeetmed, vältimaks vagunite väljumist jaama vastaskõriku piirdetulpade taha, hoidmaks vagunite sattumist rongimatkaadele ja teistesse piirkondadesse, vältimaks lahtihaagitud vagunite kokkupõrkeid manöövriveeremiga
  20. Vagunite jaamateedel kinnitamise kord
  21. Pidurkindade hoiukohad
  22. Ebagabariitsed kohad jaamas
  23. Töötajate töökohale mineku ohutud liikumisteed
  24. Lisajuhised
  25. Tehnokorraldusakti lisad
- Tehnokorraldusakti koostas

**Kinnitatud**

Edelaraudtee AS juhataja

käskkirjaga nr 20.12.2024 nr EDI-2024-KK-92

***LELLE jaama***

**TEHNOKORRALDUSAKT**





## 4. Pöörmemajandus

### 4.1 Tsentraliseeritud pöörangud

| Posti nr.  | Posti kuuluvate pöörmete loetelu | Kes seab pööranguid        | Pöörmete veeremist vabaoleku kontrolli kord |  |
|--|----------------------------------|----------------------------|---|--|
|  |                                  |                            | normaalselt                                 | rikke korral                                 |
| 1  | 2                                | 3                          | 4   | 5  |
| <i>Liiklusjuhtimise</i>  |                                  |                            |   |  |
| <i>keskus</i>  | <i>1, 3, 5, 2, 4/6</i>           | <i>Piirkonnakorraldaja</i> | <i>Juhtimisekraani</i>                      | <i>Piirkonnakorraldaja (dispetšeri)</i>      |
| <i>(edaspidi LJK)</i>  |                                  | <i>dispetšer</i>           | <i>kontrollnäitude</i>                      | <i>korraldusel võib pöörmete vaba-</i>       |
| <i>Kaare 25, Türi</i>  |                                  |                            | <i>järgi</i>                                | <i>olekut kontrollida liikluskorraldaja,</i> |
|  |                                  |                            |   | <i>raudteeveeremi juht, manöövrijuht</i>     |
|  |                                  |                            |   | <i>ning sel juhul veendub piirkonna-</i>     |
|  |                                  |                            |   | <i>korraldaja (dispetšer) pöörme vaba-</i>   |
|  |                                  |                            |   | <i>oleku kontrolli teinud töötaja</i>        |
|  |                                  |                            |   | <i>raadioside, muu sideliigi teel</i>        |
|  |                                  |                            |   | <i>edastatud ettekande põhjal.</i>           |
| <b>Märkus:</b>   |                                  |                            |   |  |
| 1. Pöörmed nr 1, 3, 5, 2, 4/6 on varustatud sulgrööbaste elektrisoojenduse seadmetega. |                                  |                            |   |  |
| 2. Teetöckenäidik 4 teel on valgustamata.  |                                  |                            |   |  |

### 4.2 Tsentraliseeritud pöörangud, mida saab anda varujuhtimisele

| Posti nr.  | Posti kuuluvate pöörmete loetelu | Kes seab pööranguid    | Pöörmete veeremist vabaoleku kontrolli kord |   |
|--|----------------------------------|------------------------|---|---|
|  |                                  |                        | normaalselt                                 | rikke korral                                |
| 1  | 2                                | 3                      | 4   | 5   |
| <i>Jaama-</i>  | <i>1, 3, 5, 2, 4/6</i>           | <i>Jaamakorraldaja</i> | <i>Juhtimisekraani</i>                      | <i>Jaamakorraldaja isiklikult või tema</i>  |
| <i>korraldaja</i>  |                                  |                        | <i>kontrollnäitude</i>                      | <i>korraldusel võib pöörmete vaba-</i>      |
| <i>töökoht</i>   |                                  |                        | <i>järgi</i>                                | <i>olekut kontrollida raudteeveeremi</i>    |
|  |                                  |                        |   | <i>juht või manöövrijuht ning sel juhul</i> |
|  |                                  |                        |   | <i>veendub jaamakorraldaja pöörme</i>       |
|  |                                  |                        |   | <i>vabaoleku kontrolli teinud töötaja</i>   |
|  |                                  |                        |   | <i>raadio-, muu sideliigi teel või</i>      |
|  |                                  |                        |   | <i>suuliselt edastatud ettekande põhjal</i> |
| <b>Märkus:</b>   |                                  |                        |   |   |
| 1. Pöörmed nr 1, 3, 5, 2, 4/6 on varustatud sulgrööbaste elektrisoojenduse seadmetega. |                                  |                        |   |   |
| 2. Teetöckenäidik 4 teel on valgustamata.  |                                  |                        |   |   |

### 4.3 Tsentraliseerimata pöörangud

| Juhtimisposti number/nimetus | Posti kuuluvate pöörmete numbrid | Pöörangu normaalasend | Lukustamise kord | Kus asuvad lukustatud pöörangu võtmed | Pöörangute valgustus |
|------------------------------|----------------------------------|-----------------------|------------------|---------------------------------------|----------------------|
| 1                            | 2                                | 3                     | 4                | 5                                     | 6                    |
|                              |                                  |                       |                  |                                       |                      |
| <i>Puuduvad</i>              |                                  |                       |                  |                                       |                      |
|                              |                                  |                       |                  |                                       |                      |
|                              |                                  |                       |                  |                                       |                      |

### 4.4 Tsentraliseerimata pöörangud, mida ei teeninda pöormesadja

| Pöörangu number | Pöörangu normaalasend | Pöörangu lukustus-süsteem | Kus asuvad pöörangu luku võtmed | Pöörangu valgustus | Kes seab pööranguid manöövritööl |
|-----------------|-----------------------|---------------------------|---------------------------------|--------------------|----------------------------------|
| 1               | 2                     | 3                         | 4                               | 5                  | 6                                |
|                 |                       |                           |                                 |                    |                                  |
| <i>Puuduvad</i> |                       |                           |                                 |                    |                                  |
|                 |                       |                           |                                 |                    |                                  |
|                 |                       |                           |                                 |                    |                                  |
|                 |                       |                           |                                 |                    |                                  |

### 4.5 Tsentraliseerimata pöörangud, mille asendit ja korrasolekut pole vaja iga rongi korral kontrollida

| Juhtimis-post   | Pöörangu nr | Kontrollimise perioodilisus | Juhtimis-post | Pöörangu nr | Kontrollimise perioodilisus |
|-----------------|-------------|-----------------------------|---------------|-------------|-----------------------------|
| 1               | 2           | 3                           | 1             | 2           | 3                           |
|                 |             |                             |               |             |                             |
| <i>Puuduvad</i> |             |                             |               |             |                             |
|                 |             |                             |               |             |                             |
|                 |             |                             |               |             |                             |
|                 |             |                             |               |             |                             |
|                 |             |                             |               |             |                             |
|                 |             |                             |               |             |                             |

## 5. Seadmete rikete korral kasutatava inventari asukoht

| Inventari nimetus | Hoiukoht                 | Kogus | Pöörme number          |
|-------------------|--------------------------|-------|------------------------|
| 1                 | 2                        | 3     | 4                      |
|                   |                          |       |                        |
| Tabalukud         | Pöörmetel                | 6     |                        |
|                   | Jaamakorraldaja töökohal | 6     |                        |
|                   |                          |       |                        |
| Kurblid           | Jaamakorraldaja töökohal | 1     | pr nr 5 ümberviimiseks |
|                   | Pöörmetel                | 5     | pr nr 1; 3; 2; 4; 6    |
|                   |                          |       |                        |
| Tabaluku võti     | Jaamakorraldaja töökohal | 2     |                        |
|                   |                          |       |                        |
|                   |                          |       |                        |
|                   |                          |       |                        |
|                   |                          |       |                        |
|                   |                          |       |                        |

## 6. Reisi- ja kaubaveoehitised

| Tee number        | Ehitise nimetus  | Pikkus meetrites |
|-------------------|--|------------------|
| 1                 | 2  | 3                |
|                   |  |                  |
| I ja 3. tee vahel | madal teedevaheline reisijate ooteplatvorm                               | 150              |
| 2. tee ääres      | madal reisijate ooteplatvorm   | 150              |
| I ja 3. tee vahel | Auruvedurite veevõtukoht   |                  |
|                   |  |                  |
|                   |  |                  |
| <b>Märkus:</b>    | 2.tee ääres olev ooteplatvorm on standardis ettenähtust kõrgem, seetõttu |                  |
|                   | tohib seda kasutada ainult äärmisel vajadusel                            |                  |
|                   |  |                  |
|                   |  |                  |
|                   |  |                  |

## 7. Jaamateede valgustus

| Valgusti asukoht                             | Mastidel         |                         | Teised valgustus-punktid |
|--|------------------|-------------------------|--------------------------|
|  | prožektorite arv | päevavalgus-lampide arv |                          |
| 1  | 2                | 3                       | 5                        |
| <i>I ja 3. teedevahelisel ooteplatvormil</i> |                  |                         | 16                       |
| <i>2. tee ääres ooteplatvormil</i>           |                  |                         | 11                       |
| <i>Paaritus kõrikus</i>                      |                  |                         | 3                        |
| <i>Paaris kõrikus</i>                        |                  |                         | 3                        |
| <i>Jaamahoone ees</i>                        |                  |                         | 4                        |
| <i>Ülekäik km 72 pk 7</i>                    |                  |                         | 2                        |
| <i>Ülekäik km72 pk 9</i>                     |                  |                         | 4                        |
| <i>Ülesõit km 73 pk 2 ja km1 pk 3</i>        |                  |                         | 3                        |

## 8. Pääste- ja tuletõrjerongi, päästeameti, arstiabipunkti ning politsei asukoht

| Nimetus           | Väljakutse kord         |
|-------------------|-------------------------|
| 1                 | 2                       |
| <i>Abirong</i>    | <i>Dispetšeri kaudu</i> |
| <i>Päästeamet</i> | <i>tel. 112</i>         |
| <i>Kiirabi</i>    | <i>tel. 112</i>         |
| <i>Politsei</i>   | <i>tel. 112</i>         |
|                   |                         |
|                   |                         |
|                   |                         |



## 9. Minimaalne ajavahemik matka valmistamise algusest rongi saabumise või väljumiseni

Rapla jaama suunast vähemalt 8 minutit

Türi jaama suunast vähemalt 8 minutit.

Pärnu jaama suunast vähemalt 8 minutit.

Turvanguseadmete rikke korral on matka valmistamise aeg:

Rapla jaama suunast 24 min.

Türi ja Pärnu jaama suunast 10 min.

Rapla jaama suunas vähemalt 5 minutit.

Türi jaama suunas vähemalt 8 minutit.

Pärnu jaama suunas vähemalt 8 minutit.

Turvanguseadmete rikke korral on matka valmistamise aeg:

Rapla jaama suunas 24 min.

Türi ja Pärnu jaama suunas 10 min.

**Märkus:** 1. Turvanguseadmete rikke korral lisatakse matka valmistamiseks ettenähtud ajale

talvel 10 minutit, ööpäeva pimedal ajal 5 minutit

2. Turvanguseadmete rikke korral on matka valmistamise aeg määratud arvestusega, et töötaja

kes on pädev matka valmistama (sh pööranguid kurbliiga matkaasendisse seadma),

asub Lelle jaamas jaamahoone juures.

3. Kui pädevat töötajat Lelle jaamas ei ole, siis matka valmistamise ajale lisatakse aeg, mis kulub töötaja Lelle jaama jõudmiseks.

## 10. Manöövritöö juhi ja manöövriveeremijuhi hoiatamise kord eelseisvast rongi saabumisest - väljumisest

*Eelseisvast rongi vastuvõtmisest - ärasaatmisest ja vajadusest katkestada manöövritöö ning kinnitada vagunid hoiatab jaama juhtiv liikluskorraldaja raadioside kaudu manöövrimeeskonda.*

*Liikluskorraldaja veendub korraldusest õiges arusaamises, kuulates selle lühikest kordamist veeremijuhi poolt.*

*Manöövritöö katkestamises, veeremi paigutamises tee piiridesse ja vagunite kinnitamisega veendub liikluskorraldaja manöövrijuhi või rongikoostaja ettekande põhjal.*

*Liikluskorraldajal on keelatud avada sissesõidu- või väljasõidusignaali enne manöövritöö katkestamist ja vagunite kinnitamise kohta ettekande saamist.*

Korralduse relement:

"Rongi nr. .... veeremijuht, manöövrijuht või rongikoostaja. Seoses rongi nr. .... eelseisva vastuvõtmisega (ärasaatmisega) .....teele (teelt) katkestada manöövritöö ja kinnitada vagunid. Piirkonnakorraldaja/dispetšer .....(perekonnanimi)." Kui juhitakse Lelle jaamast, siis jaamakorraldaja.

Ettekande relement:

Veeremijuht:

"Seoses rongi nr. .... Vastuvõtmisega (ärasaatmisega) .....teele (teelt) manöövritöö katkestatud. Veeremijuht.....(perekonnanimi)."

Manöövrijuht või rongikoostaja:

"Manöövritöö katkestatud ja vagunid kinnitatud .....teel.

Manöövrijuht või rongikoostaja.....(perekonnanimi)."

## 11. Jaamateede vabaoleku kontrolli kord

### 11.1. Teede elektriisolatsiooni olemasolul ja seadmete normaalsel töötamisel

---

*Piirkonnakorraldaja (dispetšer) - juhtekraani kontrollnäitude järgi LJK-s*

---

*Jaamakorraldaja - juhtekraani kontrollnäitude järgi jaamakorraldaja töökohal*

---

*(kui jaama juhitakse Lelle jaamast)*

---

---

---

---

### 11.2. Teede elektriisolatsiooni puudumisel või seadmete rikke korral

---

*1. Tee ja pöörmete vabaolekut kontrollib piirkonnakorraldaja (dispetšeri) korraldusel*

---

*raudteeveeremi juht, manöövrijuht või liikluskorraldaja, kes on selleks kohale kutsutud.*

---

*2. Tee ja pöörmete vabaolekut kontrollib eespool nimetatud töötaja vaadates mõlemasse suunda,*

---

*kuid halva nähtavuse korral peab minema mööda vastuvõtutee äärt algul ühes, seejärel teises*

---

*suunas kohani, kust avaneb hea nähtavus läbikäimata tee ulatuses.*

---

*3. Tee ja pöörmete vabaolekut kontrollib jaamakorraldaja isiklikult kui jaama juhitakse Lelle jaamast.*

---

*4. Piirkonnakorraldaja (dispetšer) või jaamakorraldaja (kui jaama juhitakse Lelle jaamast), veendub tee*

---

*ja pöörmete vabaolekus kontrolli teinud töötaja raadioside või muu sideliigi teel või suuliselt (kui*

---

*jaama juhitakse Lelle jaamast) antud ettekande põhjal.*

---

*5. Tee ja pöörmepiirkondade valehõivatuse korral veendub jaamakorraldaja rongituvastuspiirkonna vaba-*

---

*olekus isiklikult (kui jaama juhitakse Lelle jaamast), pöörmete asetust matkas kontrollitakse juhtekraani*

---

*näitude põhjal.*

---

*6. Rongide vastuvõtmisel ja ärasaatmisel signaalide keelavate näitudega ning jaamavahe KTB seadmete*

---

*rikke korral veendub piirkonnakorraldaja (dispetšer) pöörmepiirkondade ja tee vabaolekus,*

---

*pöörmete asetuses matkas juhtekraani kontrollnäitude põhjal.*

---

*7. Pöörme valehõivatuse tuvastamisel peab piirkonnakorraldaja (dispetšer) enne pöörme abinupuga*

---

*ümberseadmist veenduma pöörme veeremist vabaolekus veeremijuhi või selleks kohale kutsutud*

---

*liikluskorraldaja ettekande põhjal.*

---

---

## 12. Kuidas jaamakorraldaja veendub vastuvõtu-ärasaatematka valmistamise õigsuses

### 12.1. Seadmete korrasolekul

---

*Piirkonnakorraldaja (dispetser) - juhtekraani kontrollnäitude järgi LJK liikluskorraldaja töökohal*

---

*Jaamakorraldaja - juhtekraani kontrollnäitude järgi jaamakorraldaja töökohal (kui jaama juhitakse Lelle jaamast).*

---

---

---

---

### 12.2. Seadmete rikke korral

*1. Piirkonnakorraldaja (dispetseri) korraldusel kontrollib matka valmistamise õigsust raudteeveeremi juht, manöövrjuht või selleks kohale kutsutud liikluskorraldaja.*

*2. Piirkonnakorraldaja (dispetser) veendub matka valmistamise õigsuses kontrolli teinud töötaja raadioside või muu sideliigi teel või suuliselt (kui jaama juhitakse Lelle jaamast) antud ettekande põhjal.*

*3. Rikkega pöörangu seab kurbliiga matkaasendisse, veendub sulgrööpa tihedas liikumises vastu raamrööbast, riivistab ja lukustab tabalukuga piirkonnakorraldaja (dispetseri) korraldusel selleks kohale kutsutud liikluskorraldaja.*

*4. Juhtekraanil blokeeritakse tabalukuga lukustatud pöörangud ümberseadmise vastu.*

---

---

---

---

---

---

---

---



## 14. Rongide vastuvõtmise ja saatmise korraldamine

*Paaris- ja paaritu suuna rongide vastuvõtu-saateteedeks on teed nr. 1, 2 ja 3.*

*Paaris suuna rongide saateteedeks on nr. 1, 2, 3 ja 4.*

*Jaama liiklust juhib liikluskorraldaja (piirkonnakorraldaja või dispetšer) LJK-s.*

*Jaama varujuhtimise korral Lelle jaamast juhib liiklust jaamakorraldaja.*

*Jaamakorraldaja ronge ei kohta ega saada.*

### **Piirkonnakorraldaja (või dispetšer):**

- 1. juhib sisse- ja väljasõidufoore, manöövrifoore;*
- 2. seab pöörmeid, kontrollib matka valmistamise õigsust juhtekraani järgi;*
- 3. annab korraldusi saabunud raudteeveeremi kinnitamiseks jaama teedel ja enne rongi saatmist või manöövritöö tegemist pidurkingade eemaldamiseks ning teeb vastavad märkmed jaama juhtekraanil;*
- 4. täidab rongiliikluse raamatut ning muid rongiliikluse korraldamiseks vajalikke dokumente.*

### **Jaamakorraldaja** (jaamast varujuhtimise korral):

- 1. korraldab rongide vastuvõtmist ja saatmist ning manöövritööd vastavalt olukorrale jaamakorraldaja töökohalt või käsitsi (kurbliiga) pöörmeid seades;*
- 2. võtab vastu piirkonnakorraldaja või dispetšeri korraldused, kooskõlastab rongide vastuvõtmised ning saatmised;*
- 3. annab korraldusi saabunud raudteeveeremi kinnitamiseks jaama teedel ja enne rongi saatmist või manöövritöö tegemist pidurkingade eemaldamiseks ning teeb vastavad märkmed jaama juhtekraanil või kannab ette piirkonnakorraldajale või dispetšerile;*
- 4. täidab rongiliikluse raamatut ning muid rongiliikluse korraldamiseks vajalikke dokumente.*

## 15. Rongi täiskoosseisus saabumise kontrolli kord

| Rongide vastuvõtuteed ja nende liikumise suund  | Kuidas jaamakorraldaja veendub , et rong saabub täiskoosseisus  |
|---|---|
| 1   | 2   |
| <i>Paaris- ja paaritu suuna rongid I, 2, 3 teele</i>  | <i>1. Rongi täiskoosseisus saabumises veendub piirkonnakorraldaja või dispetšer (jaamakorraldaja, kui jaama juhitakse Lelle jaamast) juhtkraani ja teljeloendurite kontrollnäitude põhjal, mis kinnitavad jaamavahe vabanemist veeremist.</i> |
|   | <i>2. Seadmete rikke korral veeremijuhi ettekande põhjal.</i>   |
| <i>Rongi saabumisel ilma sabasignaalita või kui jaamavahe jäi hõivatuks (teljeloendurite piirkond jäi hõivatuks) ei tohi nullida teljeloendurite näitu enne, kui liikluskorraldaja on veendunud rongi täiskoosseisus saabumises sabavaguni numbri järgi isiklikult või veeremimeeskonna vahendusel.</i> |   |
| <i>Kui juhtimisseadmed näitavad jaamavahe valehõivatust, selgitab jaama juhtiv liikluskorraldaja (olles eelnevalt veendunud rongi täiskoosseisus saabumises) rongiliikluse raamatu andmete põhjal jaamavahe rongidest vabaoleku.</i>  |   |
| <i>Lelle-Türi jaamavahe korral teeb piirkonnakorraldaja seda koostöös dispetšeriga. Kui jaama juhitakse Lelle jaamast, siis jaamakorraldaja koostöös piirkonnakorraldaja või dispetšeriga.</i>  |   |
| <i>Rapla-Lelle jaamavahe korral teeb seda jaama juhtiv liikluskorraldaja koos Rapla jaamakorraldajaga.</i>  |   |
| <i>Rongi saabumisel Pärnu suunalt ilma sabasignaalita ei tohi jaamakorraldaja anda luba samasse suunda järgmise rongi saatmiseks enne kui pole veendunud rongi täiskoosseisus saabumises sabavaguni numbri järgi isiklikult või veeremimeeskonna ettekande põhjal.</i>                                  |   |

## 16. Rongi jaama vastuvõtmise kord sissesõidu (matka) foori keelava näidu korral, kui sellel teel puudub sissesõidufoor

| Sissesõidu - ja matkafooride loetelu         | Mis on loaks keelava näiduga foorist möödumiseks  |
|--|---|
| 1  | 2   |
| <i>Sissesõidufoor "A" Rapla jaama poolt</i>  | <i>1. Kutsesignaal (KS)</i>   |
| <i>Sissesõidufoor "B" Türi jaama poolt</i>   |   |
| <i>Sissesõidufoor "BP" Pärnu jaama poolt</i> | <i>2. Raadio teel antav jaama juhtiva liikluskorraldaja registreeritav käsk (RTK)</i>   |
|  |   |
|  | <i>3. Erandjuhtudel luba, mille piirkonnakorraldaja (dispetšeri) korraldusel, edastab veeremijuhile keelava näiduga sissesõidufoori juures Lelle jaama saabunud liikluskorraldaja</i> |
|  |   |

## 17. Rongi saatmise kord väljasõidufoori keelava signaaliga

| Rongi ärasaatetee ja liikumise suund           | Mis on veermijuhile jaamavahe hõivamise loaks | Kes annab veeremi- juhile jaamavahe hõivamise loa |
|--|---|---|
| 1  | 2   | 3   |
| <i>Paaritu suuna rongid I, 2, 3 teelt</i>      |   |   |
| <i>Paarissuuna rongid I, 2, 3, 4 teelt</i>     |   |   |
|  |   |   |
| <i>1. Kui jaamavahe (pöörmepiirkond)</i>       | <i>1) Jaama liiklust korraldava</i>           | <i>Jaama liiklust korraldav</i>                   |
| <i>näitab valehõivatust või kui rongi pea</i>  | <i>liikluskorraldaja raadioside</i>           | <i>liikluskorraldaja</i>                          |
| <i>asub keelava näiduga väljasõidufoori</i>    | <i>teel antud käsk</i>                        |   |
| <i>taga.</i>                                   |   |   |
|  | <i>2) Sõiduluba helerohelisel</i>             | <i>Piirkonnakorraldaja (dispetšeri)</i>           |
|  | <i>vorm EVS RL-7</i>                          | <i>korraldusel Lelle jaama saabunud</i>           |
|  | <i>punkt I täitmisega</i>                     | <i>jaamakorraldaja</i>                            |
|  |   | <i>(ka raadioside rikke korral)</i>               |
|  |   |   |
| <i>2. Väljasõidufoori iseeneslik sulgumine</i> | <i>1) Jaama liiklust korraldava</i>           | <i>Jaama liiklust korraldav</i>                   |
| <i>(väljasõidufoori rike) kombineeritud</i>    | <i>liikluskorraldaja raadioside</i>           | <i>liikluskorraldaja</i>                          |
| <i>teeblokeeringu korrasolekul</i>             | <i>teel antud käsk</i>                        |   |
|  |   |   |
|  | <i>2) Sõiduluba helerohelisel</i>             | <i>Piirkonnakorraldaja (dispetšeri)</i>           |
|  | <i>vorm EVS RL-7</i>                          | <i>korraldusel Lelle jaama saabunud</i>           |
|  | <i>punkt I täitmisega</i>                     | <i>jaamakorraldaja</i>                            |
|  |   | <i>(ka raadioside rikke korral)</i>               |
|  |   |   |
| <i>3. Telefonside korral</i>                   | <i>1) Jaama liiklust korraldava</i>           | <i>Jaama liiklust korraldav</i>                   |
|  | <i>liikluskorraldaja raadioside</i>           | <i>liikluskorraldaja</i>                          |
|  | <i>teel antud käsk</i>                        |   |
|  |   |   |
|  | <i>2) Kirjalik teeluba valgel</i>             | <i>Piirkonnakorraldaja (dispetšeri)</i>           |
|  | <i>blanketil vorm EVS RL-8</i>                | <i>korraldusel Lelle jaama saabunud</i>           |
|  |   | <i>jaamakorraldaja</i>                            |
|  |   | <i>(ka raadioside rikke korral)</i>               |
|  |   |   |





## 20. Vagunite jaamateedel kinnitamise kord

| Tee number, kus toimub kinnitamine | Millisest suunast kinnitatakse | Kinnitamise norm |                 |         | Kes ja millal kinnitab vagunid | Kes ja millal eemaldab pidurkingad |
|------------------------------------|--------------------------------|------------------|-----------------|---------|--------------------------------|------------------------------------|
|                                    |                                | pidurkingade arv | telgede arv     |         |                                |                                    |
|                                    |                                |                  | laaditud        | tühjad  |                                |                                    |
| 1                                  | 2                              | 3                | 4               | 5       | 6                              | 7                                  |
| I, 2, 3, 4                         | paaris kõriku                  | 1                | kuni 60         | kuni 50 | rongikoostaja                  | rongikoostaja                      |
|                                    | poolt                          | 2                | 62-130          | 52-100  | enne                           | peale                              |
|                                    |                                | 3                | 132-200         | 102-150 | veovahendi                     | veovahendi                         |
|                                    |                                | 4                |                 | 152-200 | lahtihaakimist                 | külgehaakimist                     |
|                                    |                                |                  |                 |         |                                |                                    |
| I, 2, 3, 4                         | paaritu kõriku                 | 1                | kogu mahutavuse |         | -"                             | -"                                 |
|                                    | poolt                          |                  | ulatuses        |         |                                |                                    |
|                                    |                                |                  |                 |         |                                |                                    |

### Märkus:

- Pidurkingade arvu ja nende asukohta jaamas kontrollib jaamaülem peale vagunite paigutamist jaama teele või vagunite ärasaatmist ja teavitab dispetšerit (piirkonnakorraldajat). Vagunite puudumisel kontrollib jaamaülem pidurkingade olemasolu hoiukohas mitte harvem kui kord kuus.
- Pidurkingad asetatakse jaamahoone poolsele rööpaniidile.
- Mitme pidurkingaga kinnitamisel asetatakse esimene pidurking otsavaguni esimese rattapaari alla, järgmised pannakse aga järgmiste vagunite esimeste rattapaaride alla.
- Tugeva tuule korral, üle 15m/sek., mille suund ühtib vagunite võimaliku äraveeremise suunaga, peab jaamaülem täiendavalt kontrollima vagunite kinnitamist vastavalt TKA nõuetele ning lisama täiendavalt kaks pidurkinga vagunite võimaliku äraveeremise poole.
- Veeremijuhil, kes saabub rongiga jaama, on keelatud veovahendit koosseisust lahti haakida seni, kuni pole saanud teadet vagunite kinnitamise kohta.
- Vagunite mahahaakimisel jaama teedel kinnitab need pidurkingadega manöövrijuht ja kannab vagunite kinnitamisest ette jaama juhtivale liikluskorraldajale.
- Veovahendi koosseisu külge haakimisest kannab jaama juhtivale liikluskorraldajale ette veeremijuht raadio teel või isiklikult (kui jaama juhitakse Lelle jaamast), jälgides järgmist reglementi:  
"Piirkonnakorraldaja (dispetšer), kui jaama juhitakse Lelle jaamast, siis jaamakorraldaja, veovahend (vedur vms) nr. ... teel nr. ... on haagitud koosseisu külge. Veeremijuht.....".
- Liikluskorraldaja, saanud veeremijuhilt teate veovahendi koosseisu külge haakimisest, annab manöövrijuhile korralduse eemaldada pidurkingad teatades ka nende arvu koosseisu all.  
Manöövrijuht võtab pidurkingad, viib need pidurkingade hoiuruumi ja kannab ette liikluskorraldajale.
- Liikluskorraldajal on keelatud avada väljasõidufoori või anda veeremijuhile muud luba väljumiseks enne, kui ta pole saanud manöövritöö juhilt teadet pidurkingade eemaldamisest ja hoiukohta paigutamisest.
- Veovahendi lahtihaakimine ei ole lubatud enne vaguni kinnitamist pidurkingadega. Enne seisva vaguni külge haakimist peab manöövrijuht kontrollima vaguni kinnitamist vältimaks selle äraveeremist kokku haakimisel.



## 24. Lisajuhised

1. Manöövritöid teostab manöövrijuht jaama juhtiva liikluskorraldaja korralduste järgi.

2. Mitme veovahendi töötamisel jaamas määrab töötamise korra jaama juhtiv liikluskorraldaja järgides alltoodud reglementi: Liikluskorraldaja:

"Manöövritööjuht ...tee nr .... Töötab teine veovahend, teie tööpiirkond on pöörmest nr ... kuni pöörmeni nr ..."

Korralduse saanud töötajad peavad korraldusest arusaamist kinnitama selle lühikese kordamisega.

3. Vagunite käsitsi ümberpaigutamine on keelatud.

4. Lõpetamata või arusaamatu korralduse saamisel on veeremijuhil keelatud alustada liikumist, sealjuures ka lubava manöövrisignaali olemasolul. Liikumise ajal saadud korralduse katkemisel tuleb veerem koheselt peatada ja selgitada olukorda.

5. Veeremi seismisel jaama teel peab jaama juhtiv liikluskorraldaja viima pöörangud asendisse, mis välistab muu veeremi sattumise hõivatud teele.

6. Mittekorras vagun ohuklassi kuuluva veosega, samuti ohtlike veostega vagunid avariiolekorra ilmnemisel haagitakse maha jaama 4. teele. Pööre nr. 5 viiakse 3.tee suunas.

7. Raadiosaatja rikkest on manöövrijuht kohustatud koheselt teatama liikluskorraldajale ja veeremijuhile.

Sellisel juhul lubatakse manöövritööd jätkata, kui manöövrikoosseisu pikkus on selline, mis kindlustab antavate signaalide hea nähtavuse. Jaama teedel mitte üle 10 vaguni.

8. Raadioside katkemisel, kui veeremijuht sai raadio teel manöövrijuhilt lõpetamata korralduse, on keelatud veovahendi liikuma panemine ilma eelneva olukorra selgitamiseta.

Liikumise ajal saadud korralduse katkemisel tuleb veovahend koheselt peatada ja selgitada olukorda.

9. Rongide saabumisel jaama graafikuvälise peatusega või läbilaskmisel kõrvalteed mööda, samuti rongi kinnipidamisel keelava näiduga sissesõidu- või väljasõidufoori ees peab jaama juhtiv liikluskorraldaja aegsasti raadio teel teatama veeremijuhile liikumise tingimused. Veeremijuht peab kinnitama korraldusest arusaamist seda lühidalt korrates.

10. Vagunite maha või juurdehaakimisel sabasignaali ümberpaigutamisest viimasele vagunile veendub jaama juhtiv liikluskorraldaja töötaja ettekande põhjal, kes teostas manöövritöö.

11. Manöövrijuht peab vagunite külge haakimisel kontrollima nende tehnilist seisukorda, lülitama sisse automaatpidurid, võtma ära pidurkingad, asetama kohale sabasignaali.

12. Manöövritööde korral kohtades, kus peavad olema sisselülitatud automaatpidurid, peab manöövrijuht enne manöövritöö algust ühendama õhumagistraali ja koostöös veeremijuhiga tegema lühendatud piduriproovi. Veeremijuhil on keelatud veovahendi liikuma panemine ilma piduriproovi tegemata.

13. Rongide vahetuse korral olukorras, kui liikluskorraldajal puudub kontroll rongituvastuspiirkonna vabaolekus või hõivatuses ja üks rongidest võetakse vastu kutsesignaali, peab liikluskorraldaja veenduma raadioside teel teise rongi veeremijuhile ettekande põhjal, et kutsesignaali vastuvõetud rong on mahtunud vastuvõtuteele kogu pikkuses.

14. Töörongide vastuvõtmise kord hõivatud jaamatee vabale lõigule:

- esimene rong võetakse vastu jaama vabale teele avatud sissesõidusignaali vastavalt jaama

TKA-s kehtestatud korrale

- esimesena saabuva töörongi veeremijuhile antakse raadio teel suuline korraldus sõita kuni vastaskõriku väljasõidusignaalinini:

"Töörongi nr. .... juht. Teie järel saabuvas jaama .... teele töörongid, liikuge kuni vastaskõriku väljasõidufoorini.

Dispetšer (piirkonnakorraldaja) ..... " (kui jaama juhitakse Lelle jaamast, siis jaamakorraldaja)

- iga järgmine töörong võetakse jaamatee vabale lõigule sissesõidufoori keelava näiduga jaama TKA punkti 16 järgi

- hõivatud teele saabuva töörongi veeremijuhile peab liikluskorraldaja õigeaegselt raadio teel teatama vastuvõtmise tingimused

- jaama juhtiv liikluskorraldaja määrab vabale teelõigule saabuvalle töörongile peatumise koha, teatades

---

veeremijuhile, et töörong võetakse veeremiga hõivatud teele :

---

"Käsk nr. ... Rong nr. .... juht. Luban teil sõita mööda sissesõidufoori keelevast tulest Lelle jaama teele nr. ....,

---

mis on veeremiga hõivatud. Peatuge pöörme nr. .... piirdetulba juures, sealt edasi liigute manöövritöö korras. Matk vastuvõtmiseks on vamis. Dispetšer (piirkonnakorraldaja) .....

---

(kui jaama juhatakse Lelle jaamast, siis jaamakorraldaja).

---

- hõivatud teele saabuva töörongi kiirus ei tohi ületada 20 km/h, peatumiskohale lähenedes 5 km/h

---

- vastassuunaliste töörongide üheaegne vastuvõtmine on keelatud.

---

**LELLE** jaama tehnokorraldusakti

---

**koostas** Rapla (sh Kohila, Lelle) jaamaülema kt. Lya Saem

---

**kooskõlastas** liiklusteenistuse juht Kersti Aasaväli

---

